

Wine-Link カメラ機能 動作確認端末一覧

カメラ機能の動作確認済み端末は以下の通りです。

カメラ機能のご利用にあたり、お使いの端末の、OSバージョン、メーカー、機種によっては、固有の制約事項がある場合がありますのでご確認ください。

(2017年11月11日現在)

カメラ機能 動作確認端末一覧(iOS)

iOS版アプリの推奨環境はiOS 7.0以降を搭載した、**iPhone 4S以降のiPhone**端末です。

最新バージョンのアプリでカメラ機能の動作確認を実施している端末は以下の通りです。

一覧に記載のない機種をご利用の場合、ダウンロードできた場合でも正しい動作や表示が保証できませんので、ご了承ください。

メーカー	機種名
Apple	iPhone X
Apple	iPhone 8 Plus
Apple	iPhone 8
Apple	iPhone 7 Plus
Apple	iPhone 7
Apple	iPhone 6s Plus
Apple	iPhone 6s
Apple	iPhone 6 Plus
Apple	iPhone 6
Apple	iPhone SE
Apple	iPhone 5s
Apple	iPhone 5c
Apple	iPhone 5
Apple	iPhone 4S

※iPadでは動作を保証しておりませんのでご了承ください。

カメラ機能 動作確認端末一覧(Android)

Android版アプリの推奨環境は、**Android 2.2 以降のAndroid端末**です。

最新バージョンのアプリでカメラ機能の動作確認を実施している端末は以下の通りです。

※非対応端末については本PDFの再下部に掲載させて頂いております。

メーカー	機種名	型番
ASUS	Fonepad 7 LTE	KO0Y
freetel	freetel XM	FT142D
HTC	Nexus 9	Nexus 9
HTC	HTC J butterfly	HTL23
HTC	HTC J One	HTL22
HTC	INFOBAR A02	HTX21
HTC	HTC J butterfly	HTL21
HTC	HTC J	ISW13HT
LG エレクトロニクス	Disney Mobile on docomo	DM-01G
LG エレクトロニクス	isai vivid	LGV32
LG エレクトロニクス	LG G3 Beat	LG-D722J
LG エレクトロニクス	isai VL	LGV31
LG エレクトロニクス	isai VL	LGV31
LG エレクトロニクス	G2 mini	LG-D620J
LG エレクトロニクス	isai FL	LGL24
LG エレクトロニクス	G Flex	LGL23
LG エレクトロニクス	isai	LGL22
LG エレクトロニクス	Nexus 5	LG-D821
LG エレクトロニクス	G2	L-01F
LG エレクトロニクス	Optimus it	L-05E
LG エレクトロニクス	Optimus G pro	L-04E
LG エレクトロニクス	Optimus LIFE	L-02E
LG エレクトロニクス	Optimus G	LGL21
LG エレクトロニクス	Optimus G	L-01E
LG エレクトロニクス	Optimus Vu	L-06D
NEC	MEDIAS X	N-06E
NEC	MEDIAS W	N-05E
NEC	MEDIAS X	N-04E
NEC	Disney mobile on docomo	N-03E
NEC	MEDIAS U	N-02E
NEC	MEDIAS X	N-07D
ZTE	ZTE Blade Vec 4G	4959887 000657
カシオ	G'zOne TYPE-L	CAL21
サムスン	Galaxy Feel	SC-04J
サムスン	Galaxy S8+	SC-03J
サムスン	Galaxy S8	SCV36
サムスン	Galaxy S7 edge	SCV33
サムスン	Galaxy A8	SCV32
サムスン	Galaxy Active neo	SC-01H
サムスン	Galaxy S6 edge	SC-04G
サムスン	Galaxy S6	SC-05G
サムスン	GALAXY Tab S 8.4	SC-03G
サムスン	GALAXY Note Edge	SCL24
サムスン	GALAXY Note Edge	SC-01G
サムスン	GALAXY S5 Active	SC-02G
サムスン	GALAXY J	SC-02F
サムスン	GALAXY Note 3	SC-01F
サムスン	GALAXY S4	SC-04E
サムスン	Nexus 10	Nexus 10
サムスン	GALAXY S III <i>α</i>	SC-03E
サムスン	GALAXY Note II	SC-02E
サムスン	GALAXY S III	SC-06D
サムスン	GALAXY Note	SC-05D
サムスン	GALAXY S II WiMAX	ISW11SC
サムスン	GALAXY Tab 7.0 Plus	SC-02D
サムスン	GALAXY NEXUS	SC-04D
サムスン	GALAXY S II LTE	SC-03D
サムスン	GALAXY S II	SC-02C
シャープ	AQUOS R	SHV39
シャープ	AQUOS Xx3 mini	603SH
シャープ	AQUOS U	SHV37
シャープ	AQUOS EVER	SH-02J
シャープ	AQUOS ZETA	SH-04H
シャープ	AQUOS SERIE mini	SHV33
シャープ	AQUOS Compact	SH-02H
シャープ	AQUOS ZETA	SH-01H
シャープ	AQUOS	SH-M02
シャープ	AQUOS CRYSTAL 2	403SH
シャープ	AQUOS EVER	SH-04G
シャープ	AQUOS SERIES	SHV32
シャープ	AQUOS SERIE mini	SHV31
シャープ	AQUOS ZETA	SH-01G
シャープ	AQUOS CRYSTAL	305SH
シャープ	AQUOS PAD	SH-06F
シャープ	Disney mobile on docomo	SH-05F
シャープ	AQUOS ZETA	SH-04F
シャープ	AQUOS PAD	SHT22
シャープ	AQUOS PHONE SERIE mini	SHL24
シャープ	AQUOS PHONE Xx mini	303SH
シャープ	AQUOS PHONE EX	SH-02F
シャープ	AQUOS PHONE SERIE	SHL23
シャープ	AQUOS PHONE ZETA	SH-01F
シャープ	AQUOS PHONE SERIE	SHL22
シャープ	AQUOS PHONE Xx	206SH
シャープ	AQUOS PHONE ss	205SH
シャープ	AQUOS PHONE ZETA	SH-06E
シャープ	AQUOS PHONE Xx	203SH
シャープ	Disney Mobile on SoftBank	DM014SH
シャープ	AQUOS PHONE EX	SH-04E
シャープ	PANTONE 6	200SH
シャープ	Disney Mobile on SoftBank	DM013SH
シャープ	AQUOS PHONE ZETA	SH-02E
シャープ	AQUOS PHONE SERIE	SHL21
シャープ	AQUOS PHONE si	SH-01E
シャープ	AQUOS PHONE sv	SH-10D
シャープ	AQUOS PHONE CL	IS17SH
シャープ	AQUOS PHONE	102SH II
シャープ	AQUOS PHONE Xx	106SH
シャープ	AQUOS PHONE SL	IS15SH
シャープ	AQUOS PHONE ZETA	SH-09D
シャープ	AQUOS PHONE SERIE	ISW16SH
シャープ	AQUOS PHONE st	SH-07D
シャープ	AQUOS PHONE	104SH
シャープ	AQUOS PHONE	SH-01D

※タブレットでは動作を保証しておりませんので
ご了承ください。

カメラ機能 動作確認端末一覧(Android)

Android版アプリの推奨環境は、**Android 2.2 以降のAndroid端末**です。

最新バージョンのアプリでカメラ機能の動作確認を実施している端末は以下の通りです。

※非対応端末については本PDFの再下部に掲載させて頂いております。

メーカー	機種名	型番
ソニー	Xperia Z3 Tablet Compact	SGP611
ソニーモバイル	Xperia XZ Premium	SO-04J
ソニーモバイル	Xperia XZs	SO-03J
ソニーモバイル	Xperia X Compact	SO-02J
ソニーモバイル	Xperia XZ	SO-01J
ソニーモバイル	Xperia X Performance	SOV33
ソニーモバイル	Xperia Z5 Premium	SO-03H
ソニーモバイル	Xperia Z5 Compact	SO-02H
ソニーモバイル	Xperia Z5	SOV32
ソニーモバイル	Xperia Z4 Tablet	SO-05G
ソニーモバイル	Xperia A4	SO-04G
ソニーモバイル	Xperia Z4	402SO
ソニーモバイル	Xperia Z3	401SO
ソニーモバイル	Xperia Z3 Compact	SO-02G
ソニーモバイル	Xperia Z3	SOL26
ソニーモバイル	Xperia Z3	SO-01G
ソニーモバイル	Xperia A2	SO-04F
ソニーモバイル	Xperia ZL2	SOL25
ソニーモバイル	Xperia Z2	SO-03F
ソニーモバイル	Xperia Z Ultra	SOL24
ソニーモバイル	Xperia Z Ultra	SOL24
ソニーモバイル	Xperia Z1 f	SO-02F
ソニーモバイル	Xperia Z1	SO-01F
ソニーモバイル	Xperia UL	SOL22
ソニーモバイル	Xperia A	SO-04E
ソニーモバイル	Xperia Tablet Z	SO-03E
ソニーモバイル	Xperia Z	SO-02E
ソニーモバイル	Xperia AX	SO-01E
ソニーモバイル	Xperia VL	SOL21
ソニーモバイル	Xperia SX	SO-05D
ソニーモバイル	Xperia GX	SO-04D
ソニーモバイル	Xperia acro HD	SO-03D
ソニーモバイル	Xperia NX	SO-02D
ソニーモバイル	Xperia acro	SO-02C
ソニーモバイル	Xperia arc	SO-01C
東芝	REGZA Phone	T-02D
パナソニック	ELUGA P	P-03E
パナソニック	ELUGA X	P-02E
パンテック	VEGA	PTL21
ファーウェイ	HUAWEI nova lite	PRA-LX2
ファーウェイ	Nexus 6P	Nexus 6P
ファーウェイ	Ascend G620S	G620S-L02
ファーウェイ	HUAWEI STREAM S	302HW
ファーウェイ	Ascend G6	Ascend G6
ファーウェイ	Ascend D2	HW-03E
ファーウェイ	HUAWEI STREAM X	GL07S
モトローラ	Nexus 6	Nexus 6
京セラ	TORQUE G03	KYV41
京セラ	DIGNO rafre	KYV36
京セラ	Qua tab 01	KYT31
京セラ	TORQUE G02	KYV35
京セラ	DIGNO U	404KC
京セラ	INFOBAR A03	KYV33
京セラ	URBANO V01	KYV31
京セラ	DIGNO T	302KC
京セラ	TORQUE G01	KYY24
京セラ	URBANO L03	KYY23
京セラ	TORQUE	SKT01
京セラ	URBANO L02	KYY22
京セラ	DIGNO M	KYL22
京セラ	Disney Mobile on SoftBank	DM015K
京セラ	DIGNO R	202K
京セラ	URBANO L01	KYY21
京セラ	HONEY BEE	201K
京セラ	DIGNO S	KYL21
京セラ	URBANO PROGRESSO DIGNO	KYY04
富士通	らくらくスマートフォン4	F-04J
富士通	arrows NX	F-01J
富士通	arrows Fit	F-01H
富士通	ARROWS NX	F-04G
富士通	ARROWS NX	F-02G
富士通	ARROWS Tab	F-03G
富士通	ARROWS NX	F-05F
富士通	Disney Mobile on docomo	F-03F
富士通	ARROWS A	301F
富士通	ARROWS Tab	F-02F
富士通	ARROWS Z	FJL22
富士通	ARROWS NX	F-01F
富士通	ARROWS NX	F-01F
富士通	ARROWS S	EM01F
富士通	Disney Mobile on docomo	F-07E
富士通	ARROWS A	202F
富士通	ARROWS NX	F-06E
富士通	ARROWS A	201F
富士通	ARROWS kiss	F-03E
富士通	ARROWS V	F-04E
富士通	ARROWS ef	FJL21
富士通	ARROWS Me	F-11D
富士通	ARROWS A	101F
富士通	ARROWS X	F-10D
富士通	ARROWS Z	ISW13F
富士通	ANTEPRIMA	F-09D
富士通	Disney Mobile on docomo	F-08D
富士通	ARROWS Z	ISW11F

※タブレットでは動作を保証しておりませんのでご了承ください。

カメラ機能 非対応端末一覧(Android)

下記の端末については

カメラ機能非対応機種になります。

カメラ機能のご利用はできませんのでご了承ください。

※カメラ機能以外はご利用可能です。

※コンテンツによっては下記非対応機種以外でもご利用になれない場合がございます。

メーカー	機種名	型番
ASUS	ZenFone 5	A500KL
LG エレクトロニクス	Nexus 5X	Nexus 5X
LG エレクトロニクス	Optimus it	L-05D
NEC	LaVie Tab TE508/S1L	PC- TE508S1L
NEC	MEDIAS TAB UL	N-08D
サムスン	GALAXY Tab4	403SC
サムスン	GALAXY S5	SC-04F
サムスン	GALAXY Tab 7.7 Plus	SC-01E
シャープ	AQUOS CRYSTAL X	402SH
シャープ	Disney Mobile on docomo	SH-02G
シャープ	AQUOS SERIE	SHL25
シャープ	AQUOS ZETA	SH-04F
シャープ	AQUOS Xx	304SH
シャープ	AQUOS PHONE Xx	302SH
シャープ	AQUOS PAD	SH-08E
ソニー	Xperia Tablet S	SGPT 123JP/S
ソニーモバイル	Xperia Z2 Tablet	SOT21
ソニーモバイル	Xperia Z2 Tablet	SO-05F
東芝	レグザタブレット A17/M	A17
東芝	レグザタブレット	AT503
東芝	レグザタブレット	AT570
ファーウェイ	Ascend Mate7	MT7-J1
ファーウェイ	MediaPad M1 8.0	403HW
ファーウェイ	dtab	dtab01
富士通	arrows SV	F-03H
富士通	ARROWS X	F-02E
富士通	ARROWS Tab Wi-Fi	FAR70B
富士通	ARROWS Tab	F-05E

※タブレットでは動作を保証しておりませんので
ご了承ください。